

NOTA

- *Le informazioni aggiunte automaticamente possono differire dalle informazioni effettive.*
- *La copertina dell'album potrebbe non essere visualizzata a seconda del tipo di lettura dei dati musicali.*

Priorità di visualizzazione copertina album

È possibile modificare la priorità di visualizzazione della copertina dell'album tra la copertina album salvata nel dispositivo audio USB o quella presente nel database Gracernote®.

Vedi Impostazioni di sistema a pagina 7-28.

Aggiornamento del database

Il database Gracernote® può essere aggiornato usando un dispositivo audio USB.

Selezionare "Aggiornamento Gracernote Database" dalla schermata Impostazioni di sistema.

Vedi Impostazioni di sistema a pagina 7-28.